

Breville®

the Bit More™ Plus

הוראות הפעלה לטוסטר

BTA435, BTA440



מבית
אלקטרה 

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

בטוסטרים *the Bit More™ Plus* החדשים והמשוכללים של חברת **"Breville"** המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי קלייה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות הפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בטוסטר *the Bit More™ Plus* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בטוסטר *the Bit More™ Plus* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,





3.....Breville המלצות הבטיחות של
 8.....רכיבים
 9.....פעולות
 11.....טיפול וניקוי

אמצעי בטיחות

חשובים

קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון בעתיד

- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש בטוסטר בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של המכשיר.
- אל תציבו את הטוסטר בסמוך לקצה משטח עבודה או שולחן בעת פעולתו. וודאו כי המשטח שטוח, נקי ויבש.
- אין למקם את הטוסטר על או בסמוך למבער גז, כיריים חשמליים או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם תנור חם.
- הרחיקו את הטוסטר מקירות, וילונות וחומרים אחרים הרגישים לחום ולאדים.
- אין להפעיל את הטוסטר על גבי משטח ניקוז של כיור.

המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

- ודאו תמיד שהטוסטר מורכב כראוי לפני הפעלתו. פעלו בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת זאת.
- וודאו כי הלחם שברצונכם לקלות בגודל הנכון לקלייה בטוסטר וכי הוא אינו בולט מעל פתחי הכנסת פרוסת הלחם.
- וודאו כי הלחם אינו עבה מדי או ארוך מדי כדי למנוע ממנו להיעצר או להיתקע במוביל הלחם.
- לעולם אל תכסו את הטוסטר כשהוא מחובר לרשת החשמל או בזמן שהוא חם.
- לעולם אל תניחו לחם קלוי ישירות מעל לחריצי הקלייה כדי לחמם אותו מכיוון שהדבר עשוי למנוע זרימת אוויר חופשית ונזק לטוסטר.
- אין להזיז את הטוסטר בעת הפעולה או כאשר הוא חם.
- אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות הנשיאה שבדפנות הטוסטר כדי להרימו או לשאת אותו.
- אין להשאיר את הטוסטר ללא השגחה בזמן הקלייה.
- כבו תמיד את הטוסטר ונתקו אותו מרשת לפני שאתם מנסים להזיז אותו, כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי ואחסנת המכשיר.
- אין לאפשר לפירורי לחם להצטבר בתחתית הטוסטר. אי ניקוי מגש הפירורים בקביעות עשוי לגרום לסכנת התלקחות.
- אין לנקות את המכשיר באמצעות רפידת קרצוף מתכתית. פתיתי מתכתית עלולים להיפרד מרפידת הקרצוף, לבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
- שמרו על ניקיון הטוסטר. פעלו בהתאם להנחיות הניקיון שבחוברת זאת.
- התירו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש בטוסטר.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להתלול מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא

במגע עם משטחים חמים
או להתפתל.

אמצעי בטיחות חשובים בעת השימוש במכשירי חשמל

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בני אדם כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם הטוסטר.
- ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים.
- מומלץ לבדוק את המכשיר בקביעות. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שמתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, בתקע, או במכשיר עצמו. במקרה של נזק כלשהו,

- מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית).
- כל פעולות התחזוקה פרט לניקוי המכשיר יבוצעו בתחנת שרות מורשית על ידי היבואן.
 - מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש אחר כלשהו במכשיר זה מלבד השימוש לו נועד. אין לעשות שימוש במכשיר בכלי רכב או בספינות. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. שימוש לא ראוי במכשיר עשוי לגרום לפגיעה גופנית.
 - חברו את המכשיר לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A לפחות.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של עד 30mA. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.

- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר בתוך מים או כל נוזל אחר.
- כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני שאתם מנסים להזיז אותו, כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי או אחסנה שלו.
- הטמפרטורה של המשטחים הנגישים מתחממת מאד בעת. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים קטנים או אנשים מוגבלים ללא השגחה.
- יש לפקח על ילדים קטנים כדי לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- המכשיר ניתן לשימוש ילדים מגיל 8 ועל ידי בני אדם עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם
- האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- אל תאפשרו לילדים לשחק במכשיר.
- פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח.
- הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק נפרד.
- לחם עשוי להישרף, לכן אין לעשות שימוש בטוסטר זה בקרבת או מתחת לוויולונות או לחומר מתלקח אחר.
- השגיחו על המכשיר בקביעות כאשר הוא נמצא בשימוש.

אזהרה

לעולם אל תפעילו את הטוסטר כשהוא מונח על צדו. לעולם אל תוסיפו מצרכי מזון כלשהם ללחם, למאפינס

או ללחמניות מכיוון שהדבר
עלול לגרום להתחשמלות או
לפריצת אש. טוסטר זה
מיועד לקליית לחם, לחמניות
ומאפינס בלבד. הכנסת
פריטים אחרים לתוך הטוסטר
עלולה לגרום להתחשמלות
או לפריצת אש.

לשימוש ביתי בלבד
שמרו הוראות אלו



BTA435 – טוסטר ל- 2 פרוסות



BTA440 – טוסטר ל- 4 פרוסות



- A.** לחצן לחם קפוא FROZEN
- B.** לחצן מעט יותר 'A BIT MORE™' ולחם פירות 'Fruit Bread™'
- C.** לחצן ביטול CANCEL
- D.** ידית הקלייה
- E.** חריץ רחב וארוך במיוחד למרכז עצמי
- F.** מעטפת מעוצבת מנירוסטה מוברשת
- G.** כפתור לבקרת ההשחמה
- H.** מגירת איסוף פירורים המחליקה החוצה
- I.** התקן אחסון כבל החשמל



פעולות

אם אתם מכניסים פחות מ 4 פרוסות, הפחיתו את דרגת ההשחמה הרגילה כדי למנוע מהטוסט להישרף.

3. בחרו את דרגת ההשחמה הרצויה באמצעות סיבוב כפתור בקרת ההשחמה מדרגה '1' (ההשחמה הבהירה ביותר) לדרגה '6' (ההשחמה הכהה ביותר).

הערה

בעת קליית לחם בפעם הראשונה, מומלץ לקלות ברמת השחמה '3' או '4'.

לסוגי לחם שונים והעדפות אישיות יש להגדיר רמות השחמה שונות. לדוגמה, לטוסט מלחם צימוקים ולחם לבן במרקם עדין נדרש זמן קלייה קצר יותר, בעוד שללחמים עם מרקם כבד העשויים משיפון נדרש זמן קלייה ארוך יותר.

4. להפעלת תהליך הקלייה, דחפו את ידית הקלייה כלפי מטה עד שתינעל למקומה. תהליך הקלייה יתחיל באופן אוטומטי.

הערה

אם הטוסטר אינו מחובר לרשת החשמל, ידית הקלייה לא תינעל למקומה.

5. הטוסטר יפסיק לקלות כאשר מושגת רמת ההשחמה שהוגדרה, וידית הקלייה תעלה את הטוסטים שבחריצי הקלייה באופן אוטומטי. תוכלו לעצור את תהליך הקלייה בכל עת בלחיצה על לחצן הביטול CANCEL.

אזהרה

בעת השימוש בטוסטר, אין להשאיר את הטוסטר ללא השגחה מכיוון שטוסט עלול להיתקע או להינעץ במעלית הלחם. לעולם אל תנסו לחלץ טוסט, לחמניה או מאפינס או כל פריט אחר שנתקע בטוסטר עם סכין או כל חפץ אחר, מכיוון שמגע עם גופי החימום יכול לגרום להם נזק בלתי הפיך, ויכול גם לגרום לסכנת התחשמלות.

לפני השימוש הראשון, הסירו את כל חומרי האריזה, התוויות או המדבקות המצורפות לטוסטר שלכם.

1. לפני חיבור הטוסטר לרשת החשמל, וודאו שמתח החשמל המצוין על הטוסטר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.

הערה

בעת השימוש בטוסטר בפעם הראשונה, אנו ממליצים לבצע פעולת קלייה באמצעות הגדרת הטמפרטורה המרבית ללא לחם. הטוסטר עשוי לפלוט מעט עשן או ריח משונה בעת השימוש הראשון. זאת תופעה רגילה שאינה משפיעה על ביצועי הטוסטר.

2. בטוסטר מדגם Bit More™ Plus ל-2 פרוסות, הכניסו פרוסת לחם אחת או לחמניה או חצי מאפין אנגלי או בייגל לתוך כל אחד מחריצי הקלייה. וודאו כי הפריטים המיועדים לקלייה אינם גדולים מדי או עבים מדי כדי להיכנס בקלות לחריצי הקלייה.

אם אתם מכניסים פחות מ 2 פרוסות, הפחיתו את דרגת ההשחמה הרגילה כדי למנוע מהטוסט להישרף.

בטוסטר מדגם Bit More™ Plus 2 ל-4 פרוסות, הכניסו 2 פרוסות לחם או 2 חצאי מאפין אנגלי או בייגל לתוך כל אחד מחריצי הקלייה. וודאו כי הפריטים המיועדים לקלייה אינם גדולים מדי או עבים מדי כדי להיכנס בקלות לחריצי הקלייה.



לחם קפוא/לחם פירות FROZEN/FRUIT BREAD

קליית לחם קפוא

כדי לקלות לחם קפוא, הכניסו את הלחם לתוך חריצי הקלייה, בחרו את הגדרת ההשחמה המיועדת בדרך כלל לקליית לחם טרי, הנמיכו את ידית הקלייה עד שתינעל למקומה, ולאחר מכן, לחצו על לחצן לחם קפוא/לחם פירות FROZEN/FRUIT BREAD. הלחצן יואר באדום וזמן הקלייה שבחרתם יתארך באופן אוטומטי.

קליית לחם פירות:

1. הכניסו את פרוסת לחם הפירות לחריצי הקלייה.
2. להתחלת תהליך הקלייה, הנמיכו את ידית הקלייה עד שתינעל למקומה.
3. לבחירת הגדרת לחם הפירות RERUIT LOAF, לחצו פעמיים על לחצן מעט יותר/לחם פירות 'A BIT MORE/ FRUIT BREAD' והלחצן יואר בכחול.
4. בחרו את רמת ההשחמה הרצויה באמצעות כוונן כפתור בקרת ההשחמה BROWNING CONTROL.
5. טווח הגדרת ההשחמה ניתן לכוונן מדרגה '1' (ההשחמה הבהירה ביותר) לדרגה '6' (ההשחמה הכהה ביותר).
6. לאחר שהסתיים מחזור הקלייה וידית הקלייה עלתה וננעלה בנקודת ההתחלה, יישמע צליל קולי. הוציאו את לחם הפירות.

לחצן ביטול CANCEL

לעצירת הקלייה

את מחזורי הקלייה והפשרת הלחם הקפוא תוכלו לבטל בכל עת באמצעות לחיצה על לחצן הביטול CANCEL. הטוסטר ייכבה וידית הקלייה תעלה באופן אוטומטי.

תכונת הרימו והביטו LIFT & LOOK™

תכונה זאת מאפשרת לכם להעלות או להוריד את מעלית הלחם כך שתוכלו לבדוק את התקדמות הקלייה מבלי להפריע ו/או לבטל את מחזור הקלייה. במהלך הקלייה, כל שעליכם לעשות הוא להרים את הידית על מנת להביט בתהליך הקלייה ולהוריד את הידית כדי להמשיך את פעולת הקלייה.

הגבהה נוספת של ידית הקלייה

כדי להסיר פריטים קטנים יותר, כגון לחמניות ומאפינס, הרימו את ידית הקלייה כ- 2 ס"מ מעל לנקודת ההתחלה. במקרה הלא סביר שהלחם, הלחמניה או המאפינס נתקע, נתקו את הטוסטר מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר. ולאחר מכן, הרימו מעט יותר את הידית ולהרימה מעט יותר כדי להקל על חילוץ הלחם מתוך הטוסטר. נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי שלא לפגוע בחריצי המרכז העצמי או בגופי החימום.

לחצן מעט יותר A BIT MORE™

לקלייה מיוחדת

תוכלו להשתמש בתכונה זו לאחר מחזור קלייה אם נדרשת השחמה נוספת לטוסט שלכם. לאחר שהושלם מחזור הקלייה הראשוני והטוסט קפץ, הנמיכו את ידית הקלייה בחזרה למטה, ולאחר מכן, לחצו על לחצן 'A BIT MORE™'.

הערה



פעולת מעט יותר 'A BIT MORE™' תוסיף זמן קלייה של כ- 30 שניות לזמן הקלייה הרגיל הנקבע בהתאם לרמת ההשחמה.



טיפול וניקוי

1. כבו את הטוסטר ונתקו אותו מרשת החשמל. אפשרו לטוסטר להתקרר לחלוטין לפני הניקוי, ואחסנו את הטוסטר במצב אנכי על משטח שטוח, על מדף או בארונות נגישה. אין לאחסן פריט כלשהו מעל הטוסטר.
2. להסרת הפירורים מהטוסטר, הוציאו את מגש איסוף הפירורים (הממוקם מתחת ללוח הבקרה שבחזית הטוסטר) באמצעות משיכתו החוצה. רוקנו את המגש והחזירו אותו למקומו לפני השימוש הבא בטוסטר. החליקו פנימה את מגש איסוף הפירורים עד שינעל למקומו.
3. להוצאת פירורים נוספים שנלכדו בחלל הפנימי של הטוסטר, הפכו את הטוסטר על פניו מעל פח אשפה ונערו אותו בעדינות כדי שהפירורים ישתחררו. למניעת נזק לרכיבים הפנימיים ולמנגנון מעלית הלחם, אין לחבט או לדפוק על הטוסטר.
4. נגבו את המשטחים החיצוניים של הטוסטר במטלית לחה ורכה ולאחר מכן ייבשו אותו לחלוטין במטלית רכה ויבשה.



הערה

אל תנקו את המכשיר באמצעות רפידת קרצוף מתכתית. פתיתי מתכתית עלולים להיפרד מרפידת הקרצוף ולבוא במגע עם רכיבים חשמליים וכתוצאה מכך לגרום לסכנת התחשמלות, ולגרום נזק בלתי הפיך לגימור משטחי הטוסטר.

אחסנה

כבו את הטוסטר ונתקו אותו מרשת החשמל. אפשרו לטוסטר להתקרר לחלוטין לפני אחסנתו. פעלו בהתאם להוראות הניקוי, ואחסנו את הטוסטר במצב אנכי על משטח שטוח, על מדף או בארונות נגישה. אין לאחסן פריט כלשהו מעל הטוסטר.



אזהרה

אין לעשות שימוש בטוסטר ללא מגש הפירורים. אין לאפשר לפירורים להצטבר במגש הפירורים. אי ניקוי בקביעות של מגש הפירורים עלול לגרום לסכנת התלקחות.

Breville®

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

לכירורים לגבי מיקום תחנת השירות הקרובה לאזור מגוריך, 073-2625600

תחנת שירות לרכישת חלפים, 073-2625613

• ישראל זמורה 2, לוד

• יאיר שטרן 16, ב"ש

• המוסכים 45, חיפה

• גנרל פייר קינג 33, ירושלים

שעות פעילות לרכישת חלפים:

ימים א'-ה' 08:00-16:00

Breville®

סוג מוצר:	דגם:	צבע:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מס' סידורי:	תאריך רכישה:	מקום רכישה:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
שם הלקוח:	כתובת הלקוח:	תאריך ייצור:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ (להלן: "אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון: מספר חברה 5-00399-52, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- אלקטרה מתחייבת לתקן ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, אם יהיה צורך בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 1.3 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח
 - 2.3 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש
 - 3.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה
 - 4.3 ההתקנה בוצעה שלא לפי הוראות היצרן.
- בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת השירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופה הבאה:
 - 1.6 למוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח: שנה
- אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון חלקים שהוחלפו.
- אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכתו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- אלקטרה רשאית לבצע את החתיביוותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.