

Breville

the 'Lift & Look'™ Pro

הוראות הפעלה



BTA720 & BTA730

מבית
אלקטרה 

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.
בטוסטרים *Lift & Look™Pro* החדשים והמשוכללים של חברת
"Breville" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ,
מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי קלייה מעולים ביותר
המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור
השירות הניתן ללקוחות.

הוראות הפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בטוסטר
Lift & Look™Pro שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת
מהשימוש בטוסטר *Lift & Look™Pro* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,



תוכן העניינים

המלצות הבטיחות של Breville	3
הכרת הטוסטר שלכם	9
הפעלה	10
טיפול, ניקוי ואחסון	14

בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

אמצעי בטיחות חשובים

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר ושמרו אותן לעין בעתיד

- אל תניחו את הטוסטר בסמוך לקצה משטח עבודה או שולחן בעת שהוא בפעולה. וודאו כי המשטח שטוח, נקי ויבש.
- הפעילו תמיד את הטוסטר על משטח יציב ועמיד לחום. אל תשתמשו בו על משטח מכוסה בד, ליד ווילונות או חומרים דליקים אחרים.
- אש עלולה להתלקח אם בעת הפעולה הטוסטר מכוסה או נוגע בחומרים דליקים, כולל וילונות, טפטים, ציפויי קירות וכדומה.
- וילונות ופריטים דליקים אחרים עלולים להתלקח אם הם נמצאים בקרבת הטוסטר או מעליו.
- בעת הקלייה, הלחם עלול להישרף. לכן, אל תשתמשו
- קראו בקפידה את כל ההוראות לפני השימוש בטוסטר בפעם הראשונה.
- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש בטוסטר בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של הטוסטר.

- וודאו כי הלחם שברצונכם לקלות בגודל הנכון לקלייה בטוסטר וכי הוא אינו בולט מעל פתחי הכנסת פרוסת הלחם.
- וודאו כי הלחם אינו עבה מדי או ארוך מדי כדי למנוע ממנו להיעצר או להיתקע במוביל הלחם.
- לעולם אל תניחו לחם קלוי ישירות מעל לחריצי הקלייה כדי לחמם אותו מכיוון שהדבר עשוי למנוע זרימת אוויר חופשית ונזק לטוסטר.
- אל תגעו במשטחים חמים. משטחי הטוסטר מתחממים בעת הפעולה ונשארים חמים לאחר סיום הקלייה. כדי למנוע כוויות או פגיעה גופנית, השתמשו תמיד ברפידות מגן לחום או בכפפות מבודדות לתנור, או במידת הזמינות, השתמשו בידיות או בכפתורים.
- אין להכניס כלי מתכת כמו סכין לתוך הטוסטר כדי לחץ טוסט תקוע, בייגל או כל פריט אחר מהטוסטר. כלים
- בטוסטר ליד או מתחת לחומר דליק, כגון וילונות.
- אין לאפשר למשטחים חמים של הטוסטר לבוא במגע עם משטחי עבודה או שולחנות.
- אין להציב את הטוסטר על או בסמוך למבער גז, כיריים חשמליים או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם מקור חום אחר.
- טוסטר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק.
- בעת הפעלת הטוסטר, יש להקפיד על קיום מרווח מינימאלי של 10 ס"מ מדפנות הצד ו- 20 ס"מ מעל הטוסטר.
- Breville אינה ממליצה למקם את הטוסטר באזורים סגורים.
- אין להפעיל את הטוסטר על גבי משטח ניקוז של כיור.
- אל תזיזו את הטוסטר בעת הפעולה.
- מנעו מגע עם חלקים נעים.

- אפשרו לטוסטר להתקרר לפני שתניחו או תסירו חלקים כלשהם.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים, סודה קאוסטית או תרסיסים לניקוי תנורים כדי לנקות את הטוסטר.
- אין לנקות את הטוסטר באמצעות רפידת קרצוף מתכתית. פתיתי מתכתית עלולים להיפרד מרפידת הקרצוף, לבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
- הקפידו על ביצוע הוראות הטיפול והניקוי המתוארות בחוברת זאת.
- השימוש באביזרים שלא נמכרו או הומלצו על ידי Breville עלול לגרום לפריצת אש, התחשמלות או פגיעה גופנית.
- אלו עלולים לגרום נזק לגופי החימום כמו גם לדרום לסכנת התחשמלות. אל תנסו לחלץ מזון תקוע כאשר הטוסטר מחובר לרשת החשמל.
- אין להכניס מזון בגודל חריג, אריזות מרדיד מתכת או כלי מטבח לחריצי הקלייה, מכיוון שהם עלולים לגרום לשריפה או לסכנת התחשמלות.
- אל תשתמשו בטוסטר מבלי שמגש הפירורים מוכנס למקומו. אל תאפשרו לפירורים להצטבר במגש הפירורים. אי ניקוי מגש הפירורים עלול לגרום לסכנת שריפה. כדי לכבות את הטוסטר, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.
- כבו תמיד את הטוסטר ונתקו אותו מרשת לפני שאתם מנסים להזיז אותו, כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי ואחסנת המכשיר.

אמצעי בטיחות בעת השימוש במכשירי חשמל

- התירו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש במכשיר הגריל.
- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא במגע עם משטחים חמים או להתפתל.
- אל תשאירו את הטוסטר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש.
- מכשיר זה יכול להיות בשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי

- לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 והם הנמצאים תחת פיקוח מבוגר.
- הרחיקו את הטוסטר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים קטנים.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש אחר כלשהו במכשיר זה מלבד השימוש לו נועד. אין לעשות שימוש במכשיר בכלי רכב או בספינות.
- מומלץ לבדוק את המכשיר בקביעות. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שמתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, תקע החשמל, בסיס אספקת המתח או במכשיר עצמו. במקרה של נזק כלשהו, מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות

- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- חברו את המכשיר לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A לפחות.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של עד 30 mA.
- במקרה של ספק, התיעצו עם חשמלאי מוסמך.

הערה

טוסטר זה מבוקר באמצעות בקרה אלקטרונית ולא יפעל עד לחיבורו לשקע חשמל במתח של 220-240 וולט.

השימוש בכבל חשמל קצר

- טוסטר ה-Breville שלכם מצויד בכבל חשמל קצר כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש כתוצאה ממשיכה, מעידה, או הסתבכות בכבל חשמל ארוך יותר.
- אל תאפשרו לילדים להשתמש או להתקרב לטוסטר זה ללא השגחה צמודה של מבוגר.
- מטעמי בטיחות מומלץ לחבר את המכשיר מתוצרת Breville ישירות לשקע חשמל עם מעגל ייעודי נפרד ממכשירים אחרים. אם קו החשמל עמוס יתר על המידה עם מכשירים אחרים, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה. לא מומלץ לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.

אזהרה

לעולם אל תפעילו את הטוסטר כשהוא מונח על צדו.

לעולם אל תוסיפו לפני הקלייה מרכיבי מזון כלשהם ללחם, לבייגל או לכל פריט אחר (כגון חמאה, ריבה או ג'לי) העלולים לגרום לפריצת אש כמו גם לחשוף אותכם לסכנת להתחשמלות.

טוסטר זה מיועד לקליית לחם, בייגל, מאפינס אנגליים ודברי מאפה קלויים בלבד.

הכנסת פריטי מזון אחרים לטוסטר עלולים לגרום לפריצת אש כמו גם לחשוף אותכם לסכנת להתחשמלות.

- כבלי חשמל או כבלים מאריכים ארוכים יותר אינם מומלצים לשימוש, אך בליט ברירה, אם נעשה שימוש בכבל מאריך, יש להשתמש בכבל חשמלי ששטח החתך של המוליכים שבו יהיה זהה או גדול יותר משטח החתך של כבל החשמל של הטוסטר.

אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, כדי שילדים לא ינסו למשוך אותו להיות משך על ידי ילדים או יגרום לסכנת מעידה. בכבל המאריך חייב להיות מצויד במוליך הארקה ובתקע תקני תלת פיני.

לשימוש ביתי בלבד שמרו על הוראות בטיחות אלו



E חריצי קלייה

F נורית חיווי תהליך הקלייה

G בורר בקרת רמת ההשחמה

H גוף הטוסטר העשוי כולו מפלדת אל-חלד

I מגירת פירורים נשלפת

J התקן אחסון נסתר של כבל החשמל

K הרימו והביטו "LIFT & LOOK™" / ידית להגבהה נוספת

השתמשו בידית הקלייה בעת הקלייה כדי להעלות או להנמיך את מעלית הלחם ולבדוק את התקדמות הקלייה מבלי להפריע למחזור הקלייה. תכונת ההגבהה הנוספת מאפשרת להוציא בקלות פריטים קטנים, כמו למשל, מאפינס אנגליים.

A לחצן מעט יותר "A BIT MORE™"

אם קליית הטוסט שלכם בהירה מדי, לחיצה על הלחצן תוסיף זמן קלייה נוסף.

B לחצן לחמניה קלויה/לחם פירות
Crumpet/Fruit Bread

לחצו לסירוגין על לחצן זה כדי לעבור בין שני המצבים. הגדרת **Crumpet** מפעילה גופי חימום נוספים לגופי החימום האמצעיים כדי לקלות את החלקים הפנימיים של הלחמניות מבלי לשרוף את המעטפת החיצונית שלהם.

C לחצן הפשרה **FROZEN**

תוספת זמן קלייה נוסף הנדרש לקליית לחם קפוא.

D לחצן ביטול **CANCEL**

מבטל את מחזור הקלייה. לחצן זה גם משמש לכוונון עוצמת צליל התרעה הנשמע כשמסתיימת פעולת הקלייה.

הערה

בעת קליית לחם בפעם הראשונה, מומלץ לקלות ברמת השחמה '3' (תוארנה 7 נוריות LED). לסוגי לחם שונים והעדפות אישיות יש להגדיר רמות השחמה שונות. לדוגמא, לטוסט מלחם צימוקים ולחם לבן במרקם עדין נדרשת רמת השחמה בהירה יותר, בעוד שללחמים עם מרקם כבד העשויים משיפון נדרשת רמת השחמה כהה יותר.

4. להתחלת תהליך הקלייה, לחצו את ידית הקלייה כלפי מטה עד שתינעל למקומה. נוריות חיווי תהליך הקלייה (מעל הגדרת רמת השחמה שנבחרה) תתחלנה להבהב ותתחיל ספירה בהדרגה כלפי מטה.

הערה

טוסטר זה מבוקר באמצעות בקרה אלקטרונית ולא יפעל עד לחיבורו לשקע חשמל במתח של 220-240 וולט.

5. כשתהליך הקלייה מסתיים, יישמע צליל התרעת הטוסט מוכן (לכוונן עוצמת הצליל הקולי, השתמשו בלחצן הביטול CANCEL). הוציאו את הטוסט. נוריות חיווי השחמה יוארו מחדש בהתאם להגדרת השחמה הקודמת שנבחרה. אם לא תפעילו את הטוסטר, לאחר מספר דקות הוא יעבור למצב המתנה.

הערה

כדי להפעיל את הטוסטר ממצב המתנה, לחצו על לחצן כלשהו או הזיזו את בקר השחמה. נוריות חיווי השחמה יוארו מחדש.

הערה

טוסטר זה מבוקר באמצעות בקרה אלקטרונית ולא יפעל עד לחיבורו לשקע חשמל במתח של 220-240 וולט.

לפני השימוש בפעם הראשונה, הסירו את חומרי האריזה, הסרטים והמדבקות מהטוסטר החדש שלכם.

1. הכניסו את תקע החשמל לשקע חשמל של 220-240 וולט. נוריות חיווי התקדמות תהליך הקלייה יוארו משמאל לימין, ולאחר מכן, תואר נורית רמת השחמה שנבחרה (בהתאם למיקום בורר בקרת רמת השחמה). לאחר מספר דקות, הטוסטר יעבור למצב המתנה אם לא תלחצו על לחצן כלשהו או תזיזו את בורר בקרת רמת השחמה.

הערה

בעת השימוש בטוסטר בפעם הראשונה, אנו ממליצים לבצע פעולת קלייה באמצעות בהגדרת השחמה המרבית ללא לחם. הטוסטר עשוי לפלוט מעט עשן או ריח משונה בעת השימוש הראשוני. זאת תופעה רגילה שאינה משפיעה על ביצועי הטוסטר.

2. הכניסו לחם, לחמניות, בייגלים וכו' לכל אחד מחריצי הקלייה. וודאו כי הפריטים המיועדים לקלייה אינם גדולים מדי או עבים מדי כדי להיכנס בקלות לחריצי הקלייה.

3. קיימות 12 הגדרות השחמה החל מ-'1' (הבהירה ביותר) ל-'5' (הכהה ביותר). בחרו את הגדרת השחמה הרצויה באמצעות הזזת בורר בקרת השחמה בחזית הטוסטר. LED חיווי התקדמות הקלייה יואר ויתכוון להגדרת השחמה שנבחרה (בהתאם למיקום בורר ההזזה של בקרת השחמה).

לחצן מעט יותר A BIT MORE™

במידה ומידת ההשחמה של הטוסט בהירה מדי, לחיצה אחת על לחצן זה תוסיף זמן קלייה נוסף. תכונה זאת ניתנת לבחירה לפני, במהלך או לאחר סיום מחזור הקלייה במצבי הפעולה לחמניה קלויה/לחם פירות Crumpet/Fruit Bread והפשרה FROZEN.

כדי להשתמש בתכונה זאת במהלך מחזור הקלייה:

לחצו על לחצן מעט יותר A BIT MORE™. הטבעת מסביב ללחצן תואר בלבן לאחר הבחירה. זמן הקלייה יתווסף באופן אוטומטי אולם לא תוארנה נוריות חיווי התקדמות הקלייה נוספות. פעולת המעט יותר A BIT MORE™ ניתנת לביטול באמצעות לחיצה נוספת על לחצן A BIT MORE™, ומחזור הקלייה המקורי ימשיך לפעול.

כדי להשתמש בתכונה זאת לפני או אחרי מחזור הקלייה:

לחצו על לחצן A BIT MORE™. הטבעת מסביב ללחצן תואר בלבן. לחצו את הידית כלפי מטה עד שתינעל למקומה. נורית חיווי תהליך הקלייה תתכונה באופן אוטומטי להגדרת ההשחמה הנמוכה ביותר, ולאחר מכן, תתחלנה בהדרגה לספור את זמן ההשחמה הנוסף.

אזהרה

אין להשאיר את הטוסטר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש, מכיוון שהטוסט עשוי להיתקע.

במקרה החריג שבו לחם, בייגלס, או מאפינס נתקעים בחריצי הקלייה, כל הלחצנים ונוריות ה-LED לחיווי רמת הקלייה יבהבו וגופי החימום ייכבו. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר ואפשרו לטוסטר להתקרר לחלוטין לפני שתנסו לשחרר בזהירות את הלחם מתוך החריצים. נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי לא לפגוע בגופי החימום. אין לעשות שימוש בכלי מתכת.

קליית לחם פירות:

1. הכניסו את פרוסות לחם הפירות לחריצי הקלייה.
 2. לבחירת הגדרת לחם הפירות FRUIT BREAD לחצו פעמיים על לחצן קליית לחמניה/לחם פירות CRUMPET/ FRUIT BREAD והלחצן יואר בכחול.
 3. בחרו את רמת ההשחמה הרצויה באמצעות כוונן בורר בקרת ההשחמה בחזית הטוסטר.
 4. טווח הגדרת ההשחמה ניתן לכוונן מדרגה '1' (ההשחמה הבהירה ביותר) לדרגה '5' (ההשחמה הכהה ביותר).
 5. כדי להתחיל את תהליך הקלייה, דחפו את ידית הקלייה LIFT & LOOK כלפי מטה עד שתינעל למקומה.
 6. לאחר שהסתיים מחזור הקלייה וידיית הקלייה עלתה ונגעלה בנקודת ההתחלה, ישמע צליל קולי. הוציאו את לחם הפירות.
- לחצן 'CRUMPER/FRUIT BREAD' ימשיך להאיר בכחול, ויש ללחוץ עליו פעם אחת כדי לבטל את פעולת לחם הפירות אם תרצו להמשיך ולקלות סוגי לחמים אחרים.
- לחצן 'CRUMPET/FRUIT BREAD' יפסיק להאיר לאחר 30 שניות או לאחר שתנתקו את הטוסטר מרשת החשמל.

**קליית לחמניה/לחם פירות
CRUMPET/FRUIT BREAD**

הבחירה בתכונת הלחמנייה מפעילה גוף חימום נוסף לגופי החימום האמצעיים במטרה לקלות בצורה מושלמת את החלקים הפנימיים של הלחמניות מבלי לשרוף את החלקים החיצוניים שלהם.

לקליית לחמניות:

1. הכניסו את הלחמנייה או את הבייגל לתוך חריצי הקלייה כשהחלק הפנימי של הלחמנייה או של הבייגל מופנה פנימה בהתאם לסימוני הלחמנייה והבייגל שמעל לגופי החימום האמצעיים של הטוסטר.
2. כווננו את הגדרת ההשחמה הרצויה באמצעות העברת בורר בקרת ההשחמה בחזית הטוסטר. קיימות 12 הגדרות השחמה החל מ-'1' (הבהירה ביותר) ל-'5' (הכהה ביותר).
3. לבחירת הגדרת הלחמניות CRUMPET, לחצו על לחצן CRUMET והטבעת מסביב ללחצן תואר בלבן. להתחלת תהליך הקלייה, לחצו את הידית כלפי מטה עד שתינעל למקומה.

הערה

באופן טבעי גופי החימום החיצוניים נראים כבויים או פועלים בעצמה נמוכה יותר בעת הגדרת הלחמניות Crumpet. מצב זה מבטיח שחלקה הפנימי של הלחמנייה יקלה מבלי שישרף חלקה החיצוני.

4. לאחר שהסתיים תהליך הקלייה, לחצו על לחצן הלחמנייה CRUMPET כדי לבטל את ההגדרה אם תרצו לקלות סוג אחר של לחם.

לחצן הקפאה FROZEN

תכונה זאת מוסיפה זמן קלייה נוסף הנדרש לקליית לחם קפוא.

לקליית לחם קפוא:

1. הכניסו את הלחם לתוך חריצי הקלייה.
2. כווננו את הגדרת ההשחמה הרצויה באמצעות העברת בורר בקרת ההשחמה בחזית הטוסטר. קיימות 12 הגדרות השחמה החל מ- '1' (הבהירה ביותר) ל- '5' (הכהה ביותר).
3. לבחירת מצב הפשרה FROZEN, לחצו על לחצן FROZEN והטבעת מסביב ללחצן תואר בצבע לבן. להפעלת תהליך הקלייה, דחפו את ידית הקלייה הידית כלפי מטה עד שתינעל למקומו בנקישה. זמן הקלייה יתארך באופן אוטומטי.
4. לאחר שמחזור הקלייה הסתיים, לחצו על לחצן FROZEN כדי לבטל את ההגדרה.

ידית הרימו והביטו LIFT & LOOK™

תכונה זאת מאפשרת לכם להעלות או להוריד את מעלית הלחם כך שתוכלו לבדוק את התקדמות הקלייה מבלי להפריע ו/או לבטל את מחזור הקלייה. במהלך הקלייה, כל שעליכם לעשות הוא להרים את הידית על מנת להביט בתהליך הקלייה. הורידו את הידית כדי להמשיך את פעולת הקלייה או לחצו על לחצן הביטול CANCEL להפסקת מחזור הקלייה בכל עת.

ידית להגבהה נוספת

הידית ניתנת להרמה נוספת לגובה של כס"מ אחד מעל נקודת ההתחלה שלה. תכונת ההגבהה הנוספת מאפשרת להוציא בקלות פריטים קטנים, כמו למשל, מאפינס אנגליים, לחמניות או בייגלס.

התרעת הטוסט מוכן

התראת הטוסט מוכן תישמע כאשר הסתיים מחזור קלייה ומעלית הלחם עלתה וממעלה במצב מורם. הגדרת ברירת המחדל של עוצמת צליל ההתראה לטוסט מוכן היא "גבוהה", אבל תוכלו לכווננה ל- 'נמוכה' או 'השתקה'.

כווננו עוצמת צליל ההתרעה לטוסט מוכן

לחצו במשך כשתי שניות על לחצן הביטול CANCEL עד שהלחצנים A BIT MORE, CRUMPET ו-FROZEN יוארו. כאשר לחצנים אלה מוארים, כווננו את עוצמת צליל ההתרעה באופן הבא:

השתקה:

לחצו על לחצן ההפשרה FROZEN. הטבעת סביב הלחצן תהבהב שלוש פעמים.

נמוך:

לחץ על לחצן הלחמנייה CRUMPET. הטוסטר ישמיע שלשה צליל "ביפ" בעוצמה נמוכה.

גבוה:

לחצו על לחצן מעט יותר A BIT MORE™. הטוסטר ישמיע שלשה צליל "ביפ" בעוצמה גבוהה.

טיפול וניקוי

1. כבו את הטוסטר ונתקו אותו מרשת החשמל. אפשרו לטוסטר להתקרר לחלוטין לפני הניקוי.
2. להסרת הפירורים מהטוסטר, הוציאו את מגש איסוף הפירורים (הממוקם מתחת ללוח הבקרה שבחזית הטוסטר) באמצעות משיכתו החוצה. רוקנו את המגש והחזירו אותו למקומו לפני השימוש הבא בטוסטר. החליקו פנימה את מגש איסוף הפירורים עד שינעל למקומו.
3. להוצאת פירורים נוספים שנלכדו בחלל הפנימי של הטוסטר, הפכו את הטוסטר על פניו מעל פח אשפה ונערו אותו בעדינות כדי שהפירורים ישתחררו. למניעת נזק לרכיבים הפנימיים ולמנגנון מעלית הלחם, אין לחבוט או לדפוק על הטוסטר.
4. נגבו את המשטחים החיצוניים של הטוסטר במטלית לחה ורכה ולאחר מכן ייבשו אותו לחלוטין במטלית רכה ויבשה.

אחסנה

כבו את הטוסטר ונתקו אותו מרשת החשמל. אפשרו לטוסטר להתקרר לחלוטין לפני אחסנתו. פעלו בהתאם להוראות הניקוי, ואחסנו את הטוסטר במצב אנכי על משטח שטוח, על מדף או בארונות גנישה. אין לאחסן פריט כלשהו מעל הטוסטר.

אזהרה

אין לעשות שימוש בטוסטר ללא מגש הפירורים. אין לאפשר לפירורים להצטבר במגש הפירורים. אי ניקוי בקביעות של מגש הפירורים עלול לגרום לפריצת אש ונזק בלתי הפיך לטוסטר.

הערה

אל תנקו את המכשיר באמצעות רפידת קרצוף מתכתית. פתיתי מתכתית עלולים להיפרד מרפידת הקרצוף ולבוא במגע עם רכיבים חשמליים וכתוצאה מכך לגרום לסכנת התחשמלות.

Breville

סוג מוצר:

דגם:

צבע:

מס' סידורי:

תאריך רכישה:

מקום רכישה:

שם הלקוח:

כתובת הלקוח:

תאריך ייצור:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ (להלן: "אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון: מספר חברה 5-00399-52, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- אלקטרה מתחייבת לתקן ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, אם יהיה צורך בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 1.3 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח
 - 2.3 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש
 - 3.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה
 - 4.3 ההתקנה בוצעה שלא לפי הוראות היצרן.
- בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת השירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופה הבאה:
 - 1.6 למוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח: שנה
- אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון חלקים שהוחלפו.
- אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכתו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- אלקטרה רשאית לבצע את התחייבותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

Breville®

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

לכירורים לגבי מיקום תחנת השירות הקרובה לאזור מגוריך, 073-2625600

תחנת שירות לרכישת חלפים, 073-2625613

• ישראל זמורה 2, לוד

• יאיר שטרן 16, ב"ש

• המוסכים 45, חיפה

• גנרל פייר קינג 33, ירושלים

שעות פעילות לרכישת חלפים:

ימים א'-ה' 08:00-16:00