

Breville

the Smart Kettle™

הוראות הפעלה



BKE825

מבית
אלקטרה 

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

בקומקומים הנשלפים החדשים והמשוכללים של חברת "Breville" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי חימום מים מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בקומקום החשמלי הנשלף.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש בקומקום החשמלי הנשלף.

באיחולי הצלחה והנאה,



בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

אמצעי בטיחות חשובים

קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר ושמרו אותן לעיון בעתיד

- אין לגעת במשטחים חמים. אחזו בידית להרמה ולנשיאת הקומקום. **אזהרה!** משטח גוף החימום נשאר חם לאחר השימוש.
- אל תניחו דבר על החלק העליון של המכסה.
- לפני שאתם מנסים להזיז את הקומקום, כאשר הוא אינו בשימוש, ולפני ניקוי ואחסון, וודאו תמיד שהקומקום כבוי באמצעות העברת מפסק ההתחלה/ביטול START/CANCEL למצב CANCEL, ונתקו אותו מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
- נקטו במשנה זהירות בעת מזיגת מים מהקומקום, כיוון שמים רותחים ואדים עלולים לגרום כוויות. אין למזוג את המים מהר מדי.
- למניעת סכנת התחשמלות, אין לטבול את בסיס הקומקום, את בסיס אספקת המתח, את כבל החשמל או את תקע החשמל במים או לאפשר לרטיבות לבוא במגע עם חלקים אלו.
- אין להרים את הקומקום מבסיס אספקת המתח שלו בעת הפעולה. לאחר שהמים רתחו, וודאו כי מפסק ההתחלה/ביטול START/CANCEL נלחץ למצב CANCEL, לפני שתרימו אותו מבסיס אספקת המתח.
- אין להזיז את הקומקום בעת הפעולה.
- אין לפתוח את המכסה בזמן פעולת הקומקום.
- אין למלא את הקומקום יתר על המידה ומעבר לסימון גובה המים המרבי. במידה והקומקום מלא יתר על המידה, מים רותחים עשויים להיפלט החוצה.
- קראו בקפידה את כל ההוראות לפני השימוש בקומקום בפעם הראשונה.
- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש בקומקום בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של הקומקום.
- קומקום זה מיועד להרתחת מי שתייה טריים בלבד. בשום מצב אין לעשות שימוש במוצר זה להרתחת נוזלים אחרים או מצרכי מזון מכל סוג שהוא.
- אל תניחו את הקומקום בסמוך לקצה משטח עבודה או שולחן בעת שהוא בפעולה. וודאו כי המשטח שטוח, נקי ויבש.
- אין להפעיל את הקומקום על גבי משטח ניקוז של כיור.
- אין למקם את הקומקום על או בסמוך למבער גז, כיריים חשמליים או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם תנור חם.
- הרחיקו את הקומקום מקירות, וילונות וחומרים אחרים הרגישים לחום ולאדים. שמרו על מרחק מינימלי של 20 ס"מ.
- וודאו תמיד כי הקומקום מורכב כראוי לפני השימוש בו. פעלו בהתאם להנחיות המסופקות בחוברת זאת.
- השתמשו בקומקום אך ורק עם בסיס אספקת המתח המקורי שלו.
- קומקום זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או באמצעות מערכת בקרה נפרדת בשלט רחוק.

אמצעי בטיחות חשובים בעת השימוש במכשירי חשמל

- חברו את הקומקום לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנת"ך של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את הקומקום לקו חשמל המוגן במסר זרם דלף (מסר פחת) בזרם דלף של עד 30 mA. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- מטעמי בטיחות מומלץ לחבר את המכשיר מתוצרת Breville ישירות לשקע חשמל עם מעגל ייעודי נפרד ממכשירים אחרים. אם קו החשמל עמוס יתר על המידה עם מכשירים אחרים, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה. לא מומלץ לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).



אזהרה

אין להפעיל את הקומקום על גבי משטח משופע. אין להזיז את הקומקום כשהוא מופעל.

- היתרו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש בקומקום.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיות לוחות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא במגע עם משטחים חמים או להתפתל.
- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים.
- מומלץ לבדוק את המכשיר בקביעות. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שמתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, תקע החשמל, בסיס אספקת המתח או במכשיר עצמו. במקרה של נזק כלשהו, מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית).
- כל פעולות התחזוקה פרט לניקוי המכשיר יבוצעו בתחנת שרות מורשית ע"י היבואן.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש אחר כלשהו במכשיר זה מלבד השימוש לו נועד. אין לעשות שימוש במכשיר בכלי רכב או בספינות. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. שימוש לא ראוי במכשיר עשוי לגרום לפגיעה גופנית.

שמרו על הוראות בטיחות אלו



- A. מסנן אבנית נשלף
 B. משטח מפלדת אל-חלד מוברשת איכותית
 C. חלון מדיד גובה מים כפול נטול BPA*
 D. קומקום בנפח 1.7 ליטר/7 ספלים
 E. 5 הגדרות טמפרטורה
 F. מכסה פתיחה רכה עם חלון צפייה
 G. ידית מפלדת אל-חלד עם לחצן לשחרור המכסה
 H. לחצן הפעלה/ביטול START/CANCEL
 I. לחצן שמירת חום במשך 20 דקות
 J. בסיס אספקת מתח רב כיווני לקומקום עם התקן אחסון לכבל חשמל

לא גלוי
 גוף חימום להרתחה מהירה 2400W
 כיבוי בטיחות אוטומטי
 הגנה מפני הרתחה יבשה

*בדיקות מעבדה ברזולוציה של חלק אחד למיליון הוכיחו שחלקים במכשיר זה מתוצרת Breville הבאים במגע עם המים הרוותחים אינם מכילים BPA (ביספנול A).

פעולת שמירת חום

Breville Smart Kettle™ החכם הקומקום החכם מציע פעולת שמירת חום נוחה שיכולה לשמש אותכם לפני, בעת או לאחר מחזור הרתיחה של המים. כאשר המים הגיעו לטמפרטורה הרצויה, פעולת שמירת החום תשמור על טמפרטורה זו במשך 20 דקות. אם בחרתם בלחצן 100° בעת שימוש בפעולת שמירת החום KEEP WARM, המים הרתוחים יישמרו בטמפרטורה של כ- 95° במשך 20 הדקות.



להפעלת פעולת שמירת החום KEEP WARM, לחצו תחילה על אחד מתוך חמשת לחצני טמפרטורת המים שבלוח הבקרים. לאחר מכן, לחצו על לחצן שמירת החום KEEP WARM, ולאחר מכן, על לחצן START/CANCEL כדי להתחיל בחימום המים. לחילופין, ניתן להפעיל את לחצן ה- KEEP WARM בכל שלב במהלך מחזור החימום ו/או בתוך דקה אחת לאחר שהושלם מחזור החימום.

אם הקומקום הורם מבסו בעת פעולת שמירת החום, הקומקום ייכבה אוטומטית.

בקרת טמפרטורה משתנה

לוח הבקרה האלקטרוני מציע חמש הגדרות שונות לחליטה מיטבית של תה וקפה: 100°C , 95°C , 90°C , 85°C , 80°C .

תה ירוק	תה לבן	תה OOLONG	קפה	תה שחור
80°C	85°C	90°C	95°C	100°C

הערה

מוצר זה אינו מכיל לשימוש מסחרי ומדעי. הטמפרטורות עשויות להשתנות בסטיות של $\pm 3^{\circ}\text{C}$, והן נשמרת בטווח החליטה המיטבית לכל סוג של תה או קפה.

חליטה מיטבית

זנים שונים של תה מגודלים ומופקים בסביבות רבות ושונות ומצריכות טמפרטורות מים שונות כדי לאפשר התפתחות של הטעם והארומה הייחודיים שלהם בעת החליטה. על מנת להפיק את האיכות והטעם המיטביים של עלי התה העדינים יותר, טמפרטורה נמוכה יותר תייצר ספל תה בטעם משופר.

לדוגמא, השריה של תה ירוק, לבן או Oolong במים רותחים עלולה לצרוב את עלי התה ולגרום לטעם מריר וחרוף של החליטה.

חליטת תה במשך זמן רב מדי עלולה לגרום לטעם מר ובלתי נעים, בעוד שחליטת תה במשך זמן קצר מדי מותירה את התה בטעם תפל. לתוצאות מיטביות פעלו תמיד לפי ההוראות שעל גבי אריזת התה/קפה.

על מנת להפיק את הטעם והאיכות המיטביים מהתה או הקפה החביבים עליכם, אנו ממליצים להשתמש בקומקום החכם Breville Smart Kettle™ בטמפרטורה המומלצת עבור התה או הקפה הנבחר שלכם.

הטבלה של בקרת הטמפרטורה המשתנה שבעמוד הבא מספקת מידע לגבי מגוון סוגי התה והקפה והטמפרטורה המומלצת לבחירה בלוח הבקרה של הקומקום החכם Breville Smart Kettle™.

הערה

אם תשנו את הטמפרטורה בעת פעולת שמירת החום KEEP WARM, לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL יואר באדום.

טבלת בקרת הטמפרטורה המשתנה

רתחה / תה שחור 100°	קפה 95°	תה OOLONG 90°	תה לבן 85°	תה ירוק 80°
טווח אידיאלי 100°	טווח אידיאלי 90° - 100°	טווח אידיאלי 85° - 95°	טווח אידיאלי 80° - 90°	טווח אידיאלי 75° - 85°
ASSAM	קפה נטול קפאין	רוב סוגי התה OOLONG	תפוח	ARABIAN NIGHTS
ANCIENT TREE	גרגרי קפה נמס		דובדבן שחור	ASATSUYU
תה בשקיות	מכונת קפה פלנג'ר		דומדמניות	BANCHA
צ'אי	סוגי תה מומלצים ב- 95°		תה סיני YIN ZHEN	ציילון ירוק
קמומיל	ציילון		קוקוס	תה CHUN MEE
קינמון	תה סיני LAPSANG SOUCHONG		סמבוק	דרג'ילינג DARJEELING ירוק
GOLDEN YUNNAN	תה סיני ורדים		ג'ינג'ר	DRAGON WELL
תה צמחים	תה סיני YUNNAN		לימון	GENMAICHA
HUA	דרג'ילינג DARJEELING		ליצי'	תה אבק שריפה
LAPSANG SOUCHONG	ארל גריי		מנגו	GYOKURO
למון גראס	ENGLISH BREAKFAST		תפוז	יסמין
תה קנדיתי	צ'אי הודי		תותים	תה ירוק נפאלי
נענע	IRISH BREAKFAST			אפרסק
PU-ERRH	KEEMAN			SENCHA
תה אדום	NILGIRI			SHINCHA
ROOIBOS	ORANGE PEKOE			
מנטה	פסיפלורה			
WHOLE LEAF	סמובר רוסי			
WULONG	וניל			
	תערובת וינאית			

הערה

טבלה זו מיועדת להנחיה בלבד וניתנת לשינוי בהתאם לטעם האישי, למותג ולגיל של התה / קפה בהם נעשה שימוש.
 ערכו ניסויים עם התה / קפה החביב עליכם והתאימו את הטמפרטורה ואת הזמנים כך שיתאימו לטעמכם האישי.

הערה

אם תלחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL (לפני בחירת לחצן טמפרטורה), לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL יואר באדום וגם לחצן BOIL 100° יואר. הקומקום יתחיל לחמם את המים.

3. בחרו את ההגדרה הרצויה בלחיצה על אחד מחמשת לחצני בחירת הטמפרטורה (80°, 85°, 90°, 95°, 100°). הלחצן שנבחר ולחצן START/CANCEL יוארו בלבן.

הערה

תוכלו לבחור את פעולת שמירת החום KEEP WARM לפני, בעת, או בסיום מחזור חימום המים (עיינו בעמוד 6).

4. לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL שיואר באדום, לחצן הטמפרטורה שנבחר יואר, והקומקום יתחיל לחמם את המים. אל תרימו את הקומקום מבסיס אספקת המתח במהלך הפעולה. ודאו כי הקומקום כבה לאחר רתיחת המים או לאחר שהמים הגיעו לטמפרטורה הנבחרת לפני שתרימו את הקומקום מבסיס אספקת המתח. אם הקומקום מורם מהבסיס במהלך פעולת שמירת החום KEEP WARM, הקומקום כבה אוטומטית.

5. לאחר שהקומקום יחמם את המים לטמפרטורה הנבחרת, יישמעו 3 צלילי "ביפ", לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL יכבה, ולחצן הטמפרטורה שנבחר יישאר מואר במשך דקה אחת לפני שייכבה.

לפני השימוש בפעם הראשונה

הסירו חומר פרסומי מכל סוג שהוא, המחובר לקומקום שלכם. מומלץ לפני השימוש בפעם הראשונה, למלא מי ברז לתוך הקומקום עד סימן מפלס הגובה המרבי, להביא את המים לרתיחה באמצעות לחיצה על לחצן ההרתחה BOIL 100°, ולאחר מכן, שפכו את המים. הקומקום שלכם יפעל רק כשהוא ממוקם על בסיס אספקת המתח. כשהמים רותחים, הקומקום ייכבה באופן אוטומטי.

הפעלת הקומקום שלכם

1. למילוי הקומקום, הרימו אותו מהבסיס ופתחו את המכסה באמצעות לחיצה על לחצן שחרור המכסה. מלאו את הקומקום בכמות המים הרצויה.

הערה

מלאו תמיד מי שתייה בין סימן מפלס המים המינימאלי MIN (500 מ"ל) לסימן מפלס הגובה המרבי MAX (1700 מ"ל) שעל גבי מדיד המים. כמות קטנה מדי של מים תגרום לכיבוי הקומקום לפני שהמים רתחו. מילוי מים מעל למפלס הגובה המרבי (MAX) עשוי לגרום להתזת מים רותחים מהקומקום.

2. וודאו כי המכסה נעול בבטחה למקומו. הציבו בבטחה את הקומקום על בסיס אספקת המתח. הכניסו את תקע החשמל לשקע של 230/240 וולט והפעילו אותו. לחצני ההתחלה/ביטול START/CANCEL והרתחה BOIL 100° יוארו בלבן למשך דקה אחת. יישמע צליל "ביפ" במשך כשתי שניות. אם לא תלחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL בתוך דקה אחת, הוא ייכבה אוטומטית.

הערה

מלאו תמיד מי שתייה בין סימן מפלס המים המינימאלי (MIN 500 מ"ל) לסימן מפלס הגובה המרבי (MAX 1700 מ"ל) שעל גבי מדיד המים. מילוי מים מעל למפלס הגובה המרבי (MAX) עשוי לגרום להתזת מים רותחים/חמים מהקומקום.

הגנה מפני הרתחה יבשה

הקומקום מצויד בהתקן בטיחות, המגן מפני התחממות יתר במקרה והקומקום מופעל עם כמות לא מספיק גדולה של מים. במקרה כזה, הקומקום יפסיק להתחמם. כבו את הקומקום ואפשרו לו להתקרר לפני שתמלאו בו מים מחדש. הרימו את הקומקום מבסיס אספקת המתח שלו והוסיפו מים. התקן הבטיחות יתאפס בשלב זה.

⚠ אזהרה

קומקום זה מיועד להרתחת מי שתייה בלבד. לעולם אל תעשו שימוש במכשיר זה להרתחת נוזלים או מוצרי מזון אחרים. המכסה חייב להיות תמיד סגור ונעול היטב לפני השימוש.

6. אם נבחרה פעולת שמירת חום KEEP WARM, לחצן KEEP WARM מואר באדום, לחצן הטמפרטורה הנבחרת יישאר מואר בלבן והקומקום ישמור את ההגדרה הרצויה במשך 20 דקות.
7. אם אין צורך בחימום נוסף של הקומקום, כבו אותו מרשת החשמל. רוקנו את המים לבסיס אספקת המתח וסגרו את המכסה.

הערה

- הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה כאשר הקומקום מחובר לרשת החשמל היא 100° .
- כאשר הקומקום מנותק מרשת החשמל ומחובר מחדש ומופעל, הוא ישוב אוטומטית להגדרת טמפרטורת ברירת מחדל של 100° .
 - כאשר הקומקום נותר מחוברת לרשת החשמל ונבחרה הגדרת טמפרטורה שונה, היא תהפוך לטמפרטורת ברירת המחדל של הקומקום.

⚠ אזהרה

אל תלחצו על לחצן שחרור המכסה בידיעת בעת ולאחר השימוש, כדי למנוע התזת מים רותחים מהקומקום. מזגו את כל המים מהקומקום לפני פתיחת המכסה כדי למלא מים.

הערה

יש להשתמש בקומקום זה אך ורק עם בסיס אספקת המתח המקורי שלו. היזהרו בעת מזיגת המים החמים/רותחים העלולים לגרום לכוויות. אל תמזגו מים מהר מדי.

אזהרה

לעולם אל תטבלו את בסיס הקומקום, אזור המפסק, בסיס אספקת המתח, כבל החשמל או התקע במים, או תאפשרו לרטיבות לבוא במגע עם חלקים אלו. נקו את המשטחים החיצוניים של הקומקום במטלית לחה והבריכו במטלית רכה ויבשה.

הערה

לעולם אל תשתמשו בחומרים כימיים, בצמר פלדה או בתכשירי ניקוי שוחקים לניקוי המשטחים הפנימיים או החיצוניים של הקומקום.

אזהרה

למניעת נזק לקומקום, לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי בסיסיים. השתמשו במטלית רכה ולחה ומעט נוזל ניקוי עדין.

אזהרה

לעולם אל תטבלו את בסיס הקומקום, אזור המפסק, בסיס אספקת המתח, כבל החשמל או התקע במים, או תאפשרו לרטיבות לבוא במגע עם חלקים אלו.

כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני תחילת פעולות הניקוי.

מסנן הניתן להסרה

הקומקום מצויד במסנן רשת הניתן להסרה, כדי להסיר שאריות אבנית והשגת מים נקיים. להוצאת שאריות האבנית מהמסנן, פתחו את המכסה והחליקו את המסנן כלפי מעלה מחוץ לקומקום.

את המסנן ניתן לנקות באמצעות מים חמים ושפשוף במטלית ניקוי או מברשת רכה. להחזרת המסנן למקומו, החליקו כלפי מטה את המסנן לתוך החרוץ שמאחורי זרבובית הקומקום ודחפו אותו חזרה למקומו.

הערה

המסנן עלול להישחק ולהינזק במשך הזמן. בדקו אותו בקביעות, ובמידת הצורך החליפו אותו.

ניקוי המשטחים החיצוניים

נקו את המשטחים החיצוניים של הקומקום במטלית לחה והבריכו במטלית רכה ויבשה.

הערה

לעולם אל תשתמשו בחומרים כימיים, בצמר פלדה או בתכשירי ניקוי שוחקים לניקוי המשטחים הפנימיים או החיצוניים של הקומקום.

אזהרה

למניעת נזק לקומקום, לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי בסיסיים. השתמשו במטלית רכה ולחה ומעט נוזל ניקוי עדין.

אחסנה

וודאו כי הקומקום כבוי, נקי ויבש לפני
אחסנתו. וודאו כי המכסה סגור ונעול
בבטחה למקומו. כרכו את כבל החשמל
סביב התקן אחסון כבל החשמל שמתחת
לבסיס אספקת המתח. הציבו אנכית את
הקומקום על בסיס אספקת המתח. אין
לאחסן דבר מעל הקומקום.

איכות הסביבה

חומרי האריזה של מכשיר זה
ניתנים למחזור. שימוש מחדש
ומחזור חומרי האריזה חוסך
חומרי גלם ומפחית את כמות
הפסולת המצטברת.



אם מכשיר זה מחליף מכשיר ישן אל
תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה
הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או
במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק מכשירי
חשמל ישנים. בכך תוכלו לסייע בשמירה
על איכות הסביבה.



Breville®

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

לביירוים לגבי מיקום תחנת השירות הקרובה לאזור מגוריך, 073-2625600

תחנת שירות לרכישת חלפים, 073-2625613

- ישראל זמורה 2, לוד
 - יאיר שטרן 16, ב"ש
 - המוסכים 45, חיפה
 - גנרל פייר קינג 33, ירושלים
- שעות פעילות לרכישת חלפים:**

ימים א'-ה' 08:00-16:00

תעודת אחריות

Breville

סוג מוצר:

דגם:

צבע:

מס' סידורי:

תאריך רכישה:

מקום רכישה:

שם הלקוח:

כתובת הלקוח:

תאריך ייצור:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ (להלן: "אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון: מספר חברה 5-00399-52, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.
- אלקטרה מתחייבת לתקן ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, אם יהיה צורך בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח
 - זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש
 - תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה
 - ההתקנה בוצעה שלא לפי הוראות היצרן.
- בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
- תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
- אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת השירות.
- לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופה הבאה:
 - למוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח: שנה
- אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון חלקים שהוחלפו.
- אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכתו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
- אלקטרה רשאית לבצע את החתיבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.