

Breville®

the Power Toastie™

LTS425GRY

- הוראות הפעלה -



ELECTRA

TRADE

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

במכשירי טוסטר לחיצה *the Power Toastie™* החדישים והמשוכללים של חברת "Breville" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי קלייה והכנת טוסטים מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם ערך עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר הטוסטר לחיצה *the Power Toastie™* שלכם.

נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מטוסטר הלחיצה *the Power Toastie™* שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה,





אמצעי בטיחות

חשובים

- קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר ושמרו אותן לכל צורך בעיון עתידי
- קראו בעיון את כל ההוראות לפני שתפעילו את טוסטר הלחיצה בפעם הראשונה ושמרו אותו לכל צורך עתידי.
- הסירו והשליכו בבטחה את כל חומרי האריזה והתוויות לפני השימוש בטוסטר הלחיצה בפעם הראשונה.
- למניעת סכנת חנק של ילדים קטנים, הסירו והשליכו בבטחה את כיסוי הבטיחות המותקן על תקע החשמל של המכשיר.
- וודאו תמיד שטוסטר הלחיצה מורכב כראוי לפני השימוש. פעלו בהתאם להוראות שבחוברת זאת.
- אל תציבו את טוסטר הלחיצה בסמוך לקצה משטח עבודה או שולחן בעת פעולתו. וודאו כי המשטח שטוח, נקי ויבש.

- 3.....Breville המלצות הבטיחות של
- 8.....רכיבים
- 9.....פעולות
- 11.....עצות והמלצות
- 12.....טיפול וניקוי

המלצות הבטיחות של Breville

בחברת Breville מודעים לבטיחות, מעצבים ומייצרים מוצרי צריכה תוך חשיבה על בטיחותכם, ובראש סולם העדיפויות, הלקוחות החשובים והיקרים שלנו. נוסף על כך, אנו מבקשים מכם לנקוט ביתר זהירות בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא ולהקפיד על אמצעי הזהירות הבאים.

- אין להשתמש בטוסטר הלחיצה על גבי משטח ניקוז של כיור.
- הפעילו תמיד את טוסטר הלחיצה על משטח יציב ועמיד בחום. אין להשתמש במשטח מכוסה בד, ליד וילונות או חומרים דליקים אחרים
- הרחיקו את טוסטר הלחיצה מקירות, וילונות וחומרים אחרים הרגישים לחום.
- אין למקם את טוסטר הלחיצה על או בסמוך לכיריים גז או חשמל, או בסמוך לתנור חימום.
- הרחיקו ככל שניתן את טוסטר הלחיצה מהקירות.
- אל תגעו במשטחים חמים. השתמשו בידיות כדי להרים ולפתוח את הלוח העליון.
- אל תשאירו את טוסטר הלחיצה ללא השגחה בזמן השימוש.
- אל תניחו דבר מעל טוסטר הלחיצה כאשר המכסה סגור, כאשר הוא בשימוש וכאשר הוא מאוחסן.
- בעת הפעלת טוסטר הלחיצה, יש לוודא שכבל החשמל מרוחק ממקור חום כלשהו כולל משטחי טוסטר הלחיצה. ודאו שכבל החשמל לא נלכד בין משטחי החימום העליון והתחתון של טוסטר הלחיצה במהלך השימוש ובעת האחסון.
- כבו תמיד את טוסטר הלחיצה, ולאחר מכן הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר ואפשרו לו להתקרר, אם הוא אינו בשימוש, לפני ניקוי, לפני העברתו, פירוקו, הרכבתו ובעת אחסונו.
- אל תשתמשו בכימיקלים, צמר פלדה, כריות קרצוף מתכתיות או בחומרי ניקוי שוחקים כדי לנקות את טוסטר הלחיצה, מכיוון שאלה עלולים לגרום נזק למבנה או לציפוי למניעת הידבקות של משטחי הבישול.
- הסירו תמיד את המזון מטוסטר הלחיצה בעזרת מרית פלסטיק עמידה בחום או מלקחיים. לעולם אל תשתמשו בידיכם.

- אל תשתמשו בחפצים או בכלים חדים בתוך טוסטר הלחיצה, מכיוון שהם עלולים לשרוט או לפגוע בציפוי למניעת הידבקות של משטחי הבישול.
- טוסטר הלחיצה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
- שמרו על ניקיון המעטפת החיצונית ומשטחי הבישול. פעלו אחר הוראות הניקוי הכלולות בחוברת זאת. עיינו בסעיף 'טיפול וניקוי' (עמוד 12).

משטח חם
אין לגעת



סימן זה על טוסטר הלחיצה מתריע שמשטחי המכסה והמשטחים החיצוניים חמים ביותר בעת הפעולה ונשארים חמים זמן מה לאחר השימוש.

אזהרה



לפני השימוש, פרסו לחלוטין את כבל החשמל מהתקן אחסון הכבל.

אמצעי בטיחות חשובים בעת השימוש במכשירי חשמל

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם טוסטר הלחיצה.
- מומלץ לבדוק בקביעות את טוסטר הלחיצה. למניעת חשיפה לסיכונים, אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שמתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, תקע החשמל, בסיס אספקת המתח או במכשיר עצמו. במקרה של נזק כלשהו, מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית).
- כל פעולות התחזוקה פרט לניקוי המכשיר יבוצעו בתחנת שרות מורשית על
- התירו את כבל החשמל לכל אורכו לפני השימוש בטוסטר הלחיצה.
- לפני חיבור טוסטר הלחיצה לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה המוטבע עליו תואם למתח רשת החשמל בארץ:
230V~50Hz
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה משטח עבודה או שולחן, לבוא במגע עם משטחים חמים או להתפתל.
- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר במים או בכל נוזל אחר או לאפשר לרטיבות לבוא במגע עם חלקיו, אלא אם מומלץ על כך בהוראות הניקוי.

- ידי היבואן (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- טוסטר לחיצה זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש אחר כלשהו במכשיר זה מלבד השימוש לו נועד. אין לעשות שימוש במכשיר בכלי רכב או בספינות. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- **שימוש לא ראוי במכשיר עשוי לגרום לפגיעה גופנית.**
- חברו את המכשיר לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A לפחות.
- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של עד 30mA.
- במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.
- כבו תמיד את טוסטר הלחיצה ונתקו אותו מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
- לפני הניקוי, כבו תמיד את טוסטר הלחיצה, נתקו אותו מרשת החשמל, והסירו את כבל החשמל, אם ניתן לנתק אותו מהמכשיר, ואפשרו לכל החלקים להתקרר.
- אל תניח את טוסטר הלחיצה על מקור חום או בקרבתו, כמו למשל, כיריים, תנור בישול או תנורי חימום.
- מקמו את טוסטר הלחיצה במרחק מינימלי של 20 ס"מ מקירות, ווילונות וחומרים רגישים לחום או אדים, ואפשרו קיום מרווח אוורור מספיק מעל ומכל צדדיו של טוסטר הלחיצה.

לשימוש ביתי בלבד שמרו הוראות אלו



א. רגליות למניעת החלק
להגברת היציבות.

לא נראה

- כיבוי אוטומטי
- החימום כבה לאחר שהספירה לאחור בטיימר הגיעה לאפס, וטוסטר הלחיצה עובר למצב המתנה
- התקן אחסון כבל החשמל משולב בבסיס טוסטר הלחיצה

א. ידית קרה למגע

ב. לחצן הפעלה/ביטול

ג. נוריות חיווי 'פעולה' ו-'מוכן'

ד. לחצני העלאת/הפחתת זמן הטיימר

ה. תצוגת LED עם טיימר ספירה לאחור

ו. ציפוי למניעת הידבקות נטול PFOA לניקוי מהיר וקל.

ז. משטחי בישול ג'מבו עם פעולת מספרי חיתוך

האוטמות וחונכות אוטומטית לחם גדול או רגיל.

ח. לחצן מעט יותר A Bit More™

לחצו עליו כדי להוסיף זמן נוסף באופן אוטומטי כך שתקבלו את הטוסטים שלכם בדיוק כפי שתראו בלי שתצטרכו לאפס את הטיימר.



פעולות

לפני השימוש הראשון

הסירו והשליכו את כל חומרי האריזה ותוויות קידום המכירות מטוסטר הלחיצה. לפני השימוש. בדקו כי משטחי הבישול נקיות וללא אבק.



אזהרה



לפני השימוש, פרסו לחלוטין את כבל החשמל מהתקן אחסון הכבל.

לפני השימוש הראשון

בדקו שלוחות הבישול נקיות וללא אבק. נגבו אותן עם מטלית לכה. הניחו את טוסטר הלחיצה על משטח שטוח וישר כשהמכסה במצב סגור.

ודאו קיום מרחק מינימלי של 20 ס"מ מכל צדדי טוסטר הלחיצה. ודאו שלא מונחים פריטים מעל טוסטר הלחיצה.

1. הכניסו את תקע החשמל לשקע במתח המתח של 230V. טוסטר הלחיצה יעבור למצב המתנה, ו-'-' יופיע בצג.

2. לחצו על לחצן ההתחלה  כדי להתחיל את החימום מראש. נורית חיווי הפעולה 'POWER' תואר באדום ולולאה מסתובבת  תופיע בצג בעת החימום מראש.

3. בזמן זה, הכינו את הטוסטים באמצעות מריחת חמאה על עד ארבע פרוסות לחם, והכנת מילוי.

4. לאחר שטוסטר הלחיצה סיים את החימום מראש, נורית חיווי הפעולה 'POWER' תישאר מוארת ונורית חיווי הטוסטר מוכן 'READY' תואר בירוק. יישמעו 3 צלילי 'ביפ' כדי לציין שהחימום מראש הסתיים ו-'-' יבהבה ברציפות בצג.

הערה

אם לא תבצעו פעולה כלשהי תוך 30 שניות לאחר סיום החימום מראש, המכשיר ימשיך את החימום מראש במשך 20 דקות נוספות כאשר הלולאה המסתובבת תמשיך להופיע בצג. נורית החיווי 'POWER' תישאר מוארת ונורית מוכן 'READY' תואר ותיכבה לסירוגין.

אם לאחר 20 דקות עדיין לא ביצעתם שינוי או הגדרתם את זמן הבישול שלכם, המכשיר יעבור לכיבוי אוטומטי, יישמעו 5 צלילי 'ביפ', פעולת החימום תיפסק, שני מקפים '-'-' יופיעו בצג, ושתי נוריות החיווי 'POWER' ו-'READY' יכבו כדי לציין שפעולת החימום נפסקה.



5. הניחו עד ארבע פרוסות לחם על משטחי הבישול, כשהצדדים המרוחים מופנים כלפי מטה. הניחו את המילוי על גבי פרוסות הלחם.


6. הניחו את פרוסות הלחם שנותרו על המילוי, כשהצד המרוח בחמאה מופנה כלפי מעלה.

7. סגרו בזהירות את המכסה ונעלו אותו למקומו.

הערה

אם נדרש להפעיל לחץ על המכסה כדי לנעול אותו, הניחו את המכסה על הכריכים למשך דקה אחת כדי לאפשר למרכיבים להתכווץ, ולאחר מכן נעלו את המכסה למקומו.

8. הגדירו את זמן הבישול הנדרש באמצעות לחצני העלאת  / הפחתת  זמן הטיימר. בחרו זמן שבין 1 ל-15 דקות.

9. לחצו על לחצן ההתחלה  כדי להתחיל את הבישול. הזמן יפסיק להבהב כדי לציין שהטיימר סופר לאחור.

10. בזמן זה, נורית חיווי הפעולה 'POWER' תישאר מוארת, ואילו נורית החיווי מוכן 'READY' תואר בירוק.



הערה

נורית החיווי מוכן 'READY' תואר ותיכבה לסירוגין כדי לציין שנשמרת הטמפרטורה הנכונה.

11. הטיימר יספור לאחור במרווחים של דקה אחת, ויציג את זמן הבישול שנותר על גבי צג ה-LED. לאחר שנותרה דקה אחת, הזמן הנותר ייספר בשניות עד לסיום זמן הבישול.

12. לאחר שהסתיים זמן הבישול, טוסטר הלחיצה ישמיע 5 צלילי "ביפ" ויעבור למצב המתנה, '- -' 'יבהב ברצף בצג ה-LED, ושתי נוריות החיווי 'POWER' ו-'READY' יכבו כדי לציין שפעולת החימום נפסקה.

מעט יותר A BIT MORE™

לאחר שהסתיים זמן הבישול הראשוני שהגדרתם, כדאי לכם לבשל את הטוסטים שלכם רק 'מעט יותר'. לחצו על לחצן A BIT MORE™ כדי להוסיף במהירות ובנוחות 30 שניות נוספות למחזור הבישול.

ניתן להשתמש בתכונת מעט יותר A BIT MORE™ מיד לאחר סיום מחזור הבישול הראשוני; שניות נוספות יופיעו על המסך. נוריות החיווי 'POWER' ו-'READY' תוארנה.

13. לחילופין, לבישול מחזור נוסף, חזרו על שלבים 5 עד 9.

14. לאחר שתסיימו לבשל, לחצו על לחצן ההתחלה/ביטול START/CANCEL, כבו את טוסטר הלחיצה והוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.



הערה

קלייה נמשכת כ- 6 דקות. זמן קלייה מדויק הוא עניין של טעם, ותלוי גם בסוג הלחם ובסוג המילוי שנעשה בו שימוש.



הערה

יש לסגור ולנעול תמיד את המכסה למקומו. כאשר אתם משתמשים בטוסטר הלחיצה בפעם הראשונה אתם עשויים להבחין במעט עשן המיתמר מהטוסטר. זאת תופעה רגילה הנגרמת מההתחממות הראשונית של מספר רכיבים. אין צורך לדאוג.



אזהרה

אדים עשויים להיפלט בין לוחות הבישול כשהמכסה סגור. היזהרו ממגע עם אדים חמים אלו העלולים לגרום לכוויות.



שימון הלוחות

שמנו מדי פעם את הלוחות הבישול כדי למנוע הידבקות וכדי להקל על פעולות הניקוי. שמנו את הלוחות במעט שמן צמחי ונגבו את העודפים בנייר סופג. בצעו פעולה זאת לאחר חימום מראש של טוסטר הלחיצה.

אל תשתמשו בתרסיסי ניקוי על הציפוי למניעת הידבקות מכיוון שביצועי מניעת ההידבקות של המשטחים עלולים להינזק.

חימום מחדש

אם לא תאכלו את הטוסט מיד, הניחו אותו על מפית נייר לספיגת עיבוי. לשמירה טריות ממושכת יותר, הניחו אותו על מדף רשת בתוך תנור המחומם בטמפרטורה נמוכה של כ- 100°C . הטוסט יישאר חם עד 20 דקות בדרך זו, אך לאחר מכן, יתחיל להתייבש.

לחם

טוסטר הלחיצה מיועד להכנת טוסטים מלחם בגודל מיוחד ולחם רגיל. עם משטחי הבישול הגדולים במיוחד, הוא חותך ואוּטם את הטוסטים. ניתן להשתמש במרבית סוגי הלחמים; לבן, קמח מלא, חיטה מגורענת, דגנים מלאים, לחם צימוקים וכו'. בעת קליית לחם צימוקים, בריוש או לחמים מתוקים אחרים עם תכולת סוכר גבוהה, זכרו שהם ישחימו מהר יותר.

מילויים

נסו להשתמש בפירות משומרים או מבושלים מראש, מכיוון שפירות טריים עלולים להגיר כמויות גדולות של נוזלים בעת החימום. היזהרו כאשר אתם נוגסים בכריכים עם מילוי כגון גבינה ועגבנייה או ריבה מכיוון שהם נשארים חמים ועלולים לגרום לכוויה אם אוכלים אותם מהר מדי. מספיק רבע כוס מילוי לכל טוסט. אל תמלאו יתר על המידה את הטוסטים שלכם.

חמאה או מרגרינה

להשגת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים למרוח בחמאה את החלק החיצוני של הלחם, כלומר למקם את המילוי בין משטחי הלחם הלא מרוחות. אם אתם מקפידים על דיאטה דלת קלוריות לוותר על מריחת החמאה, אך תוצאות הקלייה תהיינה קלות יותר.

להכנת חטיפים מתוקים, הזליפו מעט סוכר על משטחי הלחם החיצוניים המרוחים בחמאה, דבר שיהפוך אותם לטעימים במיוחד. לקבלת טעם נוסף, השתמשו בחמאת עשבי תיבול או שום למריחה.



אחסון

לאחסון טוסטר הלחיצה שלכם:

1. כבו את טוסטר הלחיצה ונתקו אותו מרשת החשמל.
2. אפשרו לטוסטר הלחיצה להתקרר לחלוטין.
3. גוללו את כבל החשמל להתקן אחסון הכבל שבבסיס טוסטר הלחיצה.
4. אחסנו את טוסטר הלחיצה על משטח שטוח, יבש ומאוזן. אל תניחו דבר כלשהו מעל טוסטר הלחיצה.

אזהרה



הידית מיועדת לפתיחה וסגירה של טוסטר הלחיצה במהלך הבישול. אין להשתמש בה לצורך העברה או נשיאה של טוסטר הלחיצה. לצורך הזזת טוסטר הלחיצה, אפשרו לו להתקרר לחלוטין ושאו אותו באחיזת הבסיס.

לפני הניקוי, ודאו שטוסטר הלחיצה כבוי, ולאחר מכן, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.

אפשרו לטוסטר הלחיצה שלכם להתקרר לפני הניקוי, אולם קל יותר לנקות את טוסטר הלחיצה כשהוא עדיין מעט חם.

נקו תמיד את טוסטר הלחיצה לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות של שאריות מזון שנאפו. נגבו את משטחי הבישול במטלית רכה ולחה כדי להסיר מהם שאריות מזון.

אזהרה



אל תטבלו חלק כלשהו של טוסטר הלחיצה במים או בכל נוזל אחר.

ציפוי למניעת הידבקות נטול PFOA

בישול על משטח עם ציפוי למניעת הידבקות מצמצם את הצורך בשמן מכיוון שהמזון לא נדבק והניקוי קל יותר. כל שינוי בגוון שעלול להיווצר במשך הזמן רק יפגע במראה החזותי של טוסטר הלחיצה ולא ישפיע על ביצועי הבישול. כאשר אתם מנקים את הציפוי למניעת הידבקות, אל תשתמשו בכריות קרצוף מתכתיות (או בתכשירים שוחקים אחרים). שטפו בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי, ויבשו היטב. הסירו שאריות עקשות בעזרת מטלית לחה.

הערה



משטחי הבישול, הצירים והתעלות למניעת גלישה מצופים בציפוי למניעת הידבקות. אין להשתמש בתכשירי ניקוי שוחקים.

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות

073-2625600

שעות פעילות

ימים א'-ה' 08:00-16:00

Breville®

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרוגל / שואבי-אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים מיקסרים / מקסר יד / מסחטת מיץ - פרי הדר / טריימר / מסירי שיער / מכונת פסטה מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיזה / גריל חשמלי - פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אויר

צבע	דגם	סוג המוצר
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מקום רכישה	תאריך רכישה	מס' סידורי
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
תאריך ייצור	כתובת הלקוח	שם הלקוח
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ להלן: "אלקטרה" (מרחוב יוסף ספיר 1; ראשון לציון, מספר חברה 5-003997-52 אחריות לתקנות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת, למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:
- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה, ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשי אחריות מיום האספקה.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
 - על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
 - 3.2. זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
 - 3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה;
 - 3.4. ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.
 - בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח. תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
 - אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
 - לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות:
 - 6.1. לתנורי מיקרוגל: 6 שנים;
 - 6.2. למוצרים שמחירים עולה על 300 ₪: שנה;
 - אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
 - אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
 - אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

מס' טלפון	כתובת	עיר	שם התחנה
073-2625655	יאר שטרן 16	באר שבע	סניף באר שבע פלרום
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	אשדוד	חשמל קמי
08-6722211	דוד רמז חנות 29	אשקלון	מעבדות א.ש
073-2625830	הנחושת (המדפיסים) 10 אזור התעשייה עטרות	ירושלים	פלרום ירושלים
02-6241741	הגידם 1	ירושלים	שירות כל
073-2625600	ישראל זמורה 2 אזור תעשייה צפוני	לוד	סניף לוד פלרום
03-5068855	רוטשילד 39	בת-ים	אלקטרו אשד
03-6878203	לה גרדיה 22	ת"א	אלקטרו מור
03-6872161	יסוד המעלה 8	ת"א	י.רובין
03-5719013	עוזיאל 130	רמת גן	החשמליה
08-9465678	עמק האלה 80	מודיעין	חשמל אדיר
04-8720642	ההסתדרות 279	חיפה	סניף קריות (שרות רם)
04-8671507	ביאליק 9	חיפה	שרות רם
04-9832011	זייד 1 מרכז מסחרי	טבעון	סניף טבעון (שרות רם)
04-6720991	הגליל 18	טבריה	המקלט
04-9531444	הולנד 17	עפולה	שירות רם
073-2625803	המוסכים 24 חיפה	חיפה	סניף חיפה פלרום
04-6420114	תחנה מרכזית	עפולה	מעבדות הצפון
09-8337733	רמז 15	נתניה	בר מנחם
04-6326088	הנשיא 55	חדרה	אחים איטח
03-5477745	אסישקין 31	רמת השרון	מעבדות השרון
08-6335311	הבנאי 56	אילת	שירות ששון